

## **Условия эксплуатации мяча**

Самый главный совет - выбирайте мяч, который подходит для Ваших условий эксплуатации, для покрытий на которых Вы играете, возраста игроков и интенсивности использования. Не стоит экономить, покупая любительский мяч для ежедневных игр или интенсивных тренировок, такой мяч быстро износится и Вам придётся покупать новый, такие мячи созданы для легких игр на лужайке перед домом или тренировок детей младшего возраста.

### **Уход за мячами:**

Периодически протирайте поверхность мяча мягкой влажной тканью или губкой. При сильном загрязнении мяча удалите грязь или песок с помощью мягкой губки. Рекомендуется очищать мяч с помощью чистящего средства для кожи, например, специальным шампунем для кожи и большого количества воды. После очистки промокните поверхность мяча полотенцем (не тереть) и оставьте в хорошо проветриваемом, защищенном от солнечных лучей месте.

При использовании чистящего средства для кожи, сначала попробуйте его на небольшой площади поверхности мяча, чтобы исключить возможные повреждения и изменения цвета. Ни в коем случае для обработки мяча не используйте кремы и спреи, которые используются для защиты кожи. Не рекомендуется мыть мяч моющими средствами для посуды. Все это может повредить окраску и материал поверхности мяча, что приведет к уменьшению срока службы мяча.

### **Если Ваш мяч сильно промок.**

Как правило, панели мяча склеены с помощью специального высокоэффективного клея. Под воздействием воды и тепла клей может раствориться и, панели могут отклеиться. Если Ваш мяч сильно промок, промокните поверхность мяча полотенцем (не тереть) и оставьте сушиться в хорошо проветриваемом, защищенном от солнечных лучей месте.

Ни в коем случае не используйте «нетрадиционные» методы сушки, например, с помощью фена, микроволновой печи, обогревательных приборов или в стиральной машине. Это может испортить Ваш мяч.

### **Накачка мяча.**

При накачке мяча всегда смачивайте иглу специальной жидкостью на основе глицерина или силикона. Использование иглы без смазки может привести к повреждению ниппеля и вызвать утечку воздуха.

Храните мяч в прохладном (не холодном), защищенном от солнечных лучей и высокой влажности месте. Не подвергайте мяч воздействию высоких температур (открытый огонь, электронагревательные приборы и пр.) и колебаний температуры. Благодаря этому мяч может потерять свою форму и цвет. При длительных паузах рекомендуется немного спустить мяч с помощью иглы.

Накачивайте мяч под давлением согласно рекомендации производителя, указанной рядом с ниппелем. Перекачка мяча может привести к потере формы или взрыву мяча. Если у Вас нет манометра, то качая на глаз, старайтесь не перекачивать мяч, новые мячи

обладают повышенной мягкостью в панелях, что можно принять за недостаточное давление внутри. Если играть спущенным или перекаченным мячом он будет быстрее изнашиваться.